



# MANOIR MARIE

ARTISANALE VLOEREN

## OUDE TERRACOTTA ORANJE-ROOD

### TECHNISCHE GEGEVENS

16 x 16cm/ 20 x 20cm x ca 1,5 – 3cm dik (formaat afhankelijk van beschikbare loten)  
ca 39 st/m<sup>2</sup> of ca 25 st/m<sup>2</sup> (afhankelijk van het beschikbare formaat) met voegdikte 2 (à 3)  
mm (zo dicht mogelijk tegen elkaar)



*New Life*

Dit is een oud gerecupereerd handgemaakt product: formaten van de tegels kunnen onderling lichtjes variëren. Ook de kleurnuance kan van lot tot lot sterk verschillen. Zie de verschillende foto's op deze site.



Binnengebruik en overdekte terrassen

*Dit is een oud gerecupereerd product: tijdig bestellen want oude gerecupereerde vloeren zijn zeldzaam aan het worden.*

### PLAATSINGSVOORSCHRIFT

- Het is van groot belang dat de terracotta's mooi gemengd worden.
- De tegels worden in halfsteensverband geplaatst.
- We raden u aan om een voegbreedte van 2 (à 3) mm aan te houden. De terracotta's zijn handgemaakt, kunnen lichtjes van formaat verschillen en een goede plaatsing vraagt daarom net iets meer tijd en aandacht. De plaatsing in halfsteensverband helpt om de voorgeschreven voegbreedte aan te houden. Deze manier van werken zorgt ervoor dat u ook het meest landelijke resultaat met de uitstraling van vroeger zal bekomen.
- De tegels kort nat maken vooraleer te plaatsen zodat de mortel/ lijm niet te vlug kan drogen.
- Te plaatsen in een wit mortelbed of in een dikbedlijm .
- De tegels best dubbel verlijmen, dit betekent zowel de tegel als de chape (ondergrond) insmeren met lijm.
- Voegkleur: crème-beige. Bij twijfel kan u de vloerder een staaltje laten plaatsen vooraleer de volledige oppervlakte te voegen

- De voeg mag altijd 1mm dieper liggen dan de tegels, niet gelijk met de terracotta's. Dit zodat de vorm van de tegels nog steeds zichtbaar is en de voeg minder zichtbaar.
- Vooraleer met het voegen aan te vangen, de vloer goed nat maken. Kleine oppervlaktes per keer voegen en tijdig mooi afvegen. De tegels zijn zeer vatbaar voor cementsluiser en moeten dus goed gereinigd worden.
- Als de terracotta's volledig uitgedroogd zijn, deze 2 (à 3) keer inwrijven met een impregneermiddel (Lithofin Cotto Pre-Wax). Dit kan het makkelijkst met behulp van een rolletje of spons.
- Wekelijks onderhoud met een stofzuiger en daarna met een voedende zeep (Lithofin Wash & Clean)
- En nu genieten van het mooie resultaat!